

취급설명서

모빌랙(이동식서가) 「조작절차」를 확인후에 사용하여 주십시오.

▽ 조작절차

1. 이동단식 핸들 상부의 키를 고정에서 이동으로 하십시오.
2. 이동할 때 핸들상부의 레바를 이동방향으로 돌려놓고 핸들을 조작하여 원하는 방향으로 이동하고 수납하십시오.
3. 모빌랙 어느 곳에 수납하는 자가 있나 없나를 확인하고 이동시키십시오.
4. 레일 틈이나 바닥에 이물질이 있을 경우 모빌랙의 이탈 및 고장이 일어날 수 있습니다.
5. 선반위에 발을 딛고 올라가면 파손됨으로 주의하십시오.
6. 보관폴이 선반보다 튀어나오게 적제할 경우 모빌랙본체 및 구동부의 변형으로 고장이 발생함으로 주의하십시오.
7. 모빌랙을 이동시킬 때 너무 무리한 힘을 가하여 조작하면 전도 될수 있으므로 핸들을 서서히 조작하여 주십시오.

〈문의사항이나 A/S발생시에는 구입처로 문의하여 주십시오〉

TEL : 031-541-7779

www.msmrack.com/www.msmobilerack.co.kr





